

## Brother HL-2030 R Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Nachdem Sie einen Toner Wechsel mit einem TN-2000 an Ihrem Brother HL-2030 R vollzogen haben, kann es sein, dass Sie einen [Toner Reset](#) (Toner zurücksetzen) manuell durchführen müssen. Befolgen Sie bitte genau die folgende Anleitung um einen Brother HL-2030 R Toner Reset durchzuführen. Bitte gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Brother HL-2030 R am Netzschalter ausschalten
2. Die Frontklappe des Druckers öffnen
3. Drücken Sie die GO-Taste und halten diese
4. Den Drucker bei gehaltener Taste einschalten
5. Taste weiter halten bis die LEDs „Paper, Toner und Drum“ leuchten
6. GO-Taste nun kurz loslassen
7. Die LEDs gehen jetzt aus
8. Schnell 2x die Go Taste drücken
9. Die LEDs gehen wieder an
10. Nun die GO-Taste 6x schnell drücken
11. Die „Paper“ LED blinkt nun
12. Schließen Sie die Frontklappe des HL-2030 R Druckers

Der Brother HL-2030 R Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-2030 R Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie die passenden Brother TN-2000 Toner für Ihren Brother HL-2030 R Drucker kaufen.

- [Brother HL-2030 R Toner](#)
- [Brother TN-2000 Toner](#)