

Brother HL-2032 DN Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Nach einem Toner Wechsel ist es nötig einen [Toner Reset](#) durchzuführen. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Befolgen Sie bitte genau die Anleitung:

1. Öffnen Sie Frontklappe an Ihrem Brother HL-2032 DN
2. Drücken und Halten Sie die GO-Taste
3. Schalten Sie den Drucker ein
4. Die Taste GO weiter gedrückt halten
5. Die LEDs für "Drum, Toner und Paper" leuchten nun
6. Lassen Sie die Taste nun los
7. Die LEDs gehen jetzt aus
8. Schnell 2x die GO Taste drücken
9. Die LEDs leuchten wieder
10. Sofort 6x schnell die GO Taste betätigen
11. Nun blinkt die "Paper" LED
12. Die Frontklappe wieder schließen

Der Brother HL-2032 DN Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2032 DN Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-2000 Toner für Ihren Brother HL-2032 DN Drucker kaufen.

- [Brother HL-2032 DN Toner](#)
- [Brother TN-2000 Toner](#)