

## Brother HL-2070 NR Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Um einen Brother HL-2070 NR [Toner Reset](#) durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Bitte gehen Sie dabei zügig vor, da Sie sonst in das Hauptmenü zurückfallen und erneut starten müssen.

1. Das Gerät zuerst am Netzschalter ausschalten
2. Nun die Frontklappe am Drucker öffnen
3. Die GO-Taste drücken und halten
4. Den Drucker wieder einschalten
5. Die Taste GO dabei halten
6. Die LEDs "Paper, Drum und Toner" leuchten nun
7. Die GO-Taste kurz loslassen
8. die LEDs gehen jetzt aus
9. Die Go-Taste 2x schnell drücken
10. Die LEDs sollten wieder leuchten
11. Jetzt die Taste GO 6x schnell betätigen
12. Die LED für "Paper"blinkt
13. Die Frontklappe wieder schließen

Der Brother HL-2070 NR Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

### Verbrauchsmaterial für Brother HL-2070 NR Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-2000 Toner für Ihren Brother HL-2070 NR Drucker kaufen.

- [Brother HL-2070 NR Toner](#)
- [Brother TN-2000 Toner](#)