

## Brother HL-2130 R Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um einen Brother HL-2130 R [Toner Reset](#) durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Brother HL-2130 R
3. Nun die GO-Taste drücken und gedrückt halten
4. Schalten Sie den Drucker nun ein und halten die Taste
5. Die LEDs „Paper, Drum und Toner“ leuchten
6. Lassen Sie die GO-Taste nun los
7. Die Taste solange loslassen bis die LEDs erlöschen
8. Drücken Sie die GO-Taste schnell 2x hintereinander
9. Die TONER / DRUM / ERROR LEDs leuchten
10. Wählen Sie jetzt aus den folgenden Möglichkeiten
11. GO-Taste 5x drücken für Starter Toner oder
12. GO-Taste 6x drücken für Standard Toner oder
13. GO-Taste 7x drücken für Jumbo bzw. XXL Toner
14. Schließen Sie die Frontklappe des Druckers wieder

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-2130 R abgeschlossen.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-2130 R Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-2010 Toner für Ihren Brother HL-2130 R Drucker kaufen.

- [Brother HL-2130 R Toner](#)
- [Brother TN-2010 Toner](#)