

## Brother HL-2140 Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Um einen Brother HL-2140 [Toner Reset](#) durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Schalten Sie den Brother HL-2140 aus
2. Die Frontklappe des Druckers öffnen
3. Jetzt die GO-Taste drücken und gedrückt halten
4. Bei gedrückter GO-Taste den Drucker am Netzschalter einschalten
5. Halten Sie die GO-Taste weiter gedrückt
6. Die LEDs TONER / DRUM / ERROR beginnen zu leuchten
7. Lassen Sie jetzt die GO-Taste wieder los
8. Drücken Sie die GO-Taste schnell 2x hintereinander
9. Die TONER / DRUM / ERROR LEDs leuchten
10. Wählen Sie jetzt aus den folgenden Möglichkeiten
11. GO-Taste 6x drücken für Standard Toner oder
12. GO-Taste 7x drücken für Jumbo bzw. XXL Toner
13. Schließen Sie die Frontklappe des Druckers wieder

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-2140 abgeschlossen.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-2140 Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-2110 oder TN-2120 Toner für Ihren Brother HL-2140 Drucker kaufen.

- [Brother HL-2140 Toner](#)
- [Brother TN-2110 Toner](#)
- [Brother TN-2120 Toner](#)