

Brother HL-2230 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Bitte befolgen Sie die Anleitung um einen Brother HL-2230 [Toner Reset](#) durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Sollten Sie doch in das Hauptmenü kommen, starten Sie einfach erneut von vorne.

1. Schalten Sie den Drucker aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Geräts.
3. Drücken Sie den GO-Button an Ihrem Drucker und halten diesen gedrückt
4. Schalten Sie nun den Drucker ein
5. Halten Sie den GO-Button so lange gedrückt
6. Die 3 LEDs für „Paper, Drum und Toner“ leuchten nun
7. Lassen Sie den GO-Button für eine kurze Zeit los
8. Die drei LEDs sollten ausgehen
9. Drücken Sie jetzt 2x schnell den GO-Button hintereinander
10. Die LEDs müssen nun wieder leuchten
11. Nun sofort 6 x schnell hintereinander den GO-Button drücken
12. Die „Paper“ LED blinkt nun
13. Schließen sie die Frontklappe des Druckers

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-2230 abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2230 Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-2210 oder TN-2220 Toner für Ihren Brother HL-2230 Drucker kaufen.

- [Brother HL-2230 Toner](#)
- [Brother TN-2210 Toner](#)
- [Brother TN-2220 Toner](#)