

Brother HL-4500 Series Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother HL- 4500 Series Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, gehen Sie dabei bitte schnell vor.

1. Schalten Sie den Brother HL-4500 Series Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe Ihres Geräts
3. Drücken Sie zeitgleich die Tasten SECURE und CANCEL
4. Das Druckerdisplay zeigt jetzt „Reset Parts Life“ an
5. Mit den Pfeiltasten wählen Sie nun Ihre Toner-Variante
6. STD=Standard, HC=Jumbo, SHC= Super Jumbo
7. Drücken Sie sofort 1x die Taste OK zur Bestätigung
8. Nun 1x die Taste „+“ (Pfeil nach oben) drücken, damit die Initialisierung stattfindet
9. Die Frontklappe am Drucker schließen

Der Brother HL-4500 Series Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-4500 Series Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-320 oder TN-325 oder TN-328 Toner für Ihren Brother HL-4500 Series Drucker kaufen.

- [Brother HL-4500 Series Toner](#)
- [Brother TN-320 Toner](#)
- [Brother TN-325 Toner](#)
- [Brother TN-328 Toner](#)