

## Brother HL-5140 LT Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Um einen Toner Reset beim Brother HL-5140 LT durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Bitte gehen Sie dabei schnell vor, damit Sie nicht in das Hauptmenü zurückfallen.

1. Den Brother HL-5140 LT am Netzschalter ausschalten
2. Öffnen Sie jetzt die Frontklappe
3. Drücken und halten Sie nun die GO-Taste
4. Schalten Sie den Drucker wieder ein
5. Die Taste halten bis die 3 LEDs „Drum, Paper und Toner“ leuchten
6. GO-Taste kurz loslassen
7. Die LEDs gehen jetzt aus
8. Die GO-Taste 2x schnell drücken
9. Die LEDs leuchten wieder
10. Nun die Taste 6x schnell drücken
11. Die „Paper“ LED blinkt
12. Sie können die Frontklappe wieder schließen

Der Brother HL-5140 LT Toner Reset ist nun durchgeführt. Sie können normal weiterdrucken.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-5140 LT Drucker bei FairToner

Natürlich können Sie bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) auch den passenden Brother TN-3060 Toner für Ihren Brother HL-5140 LT Drucker kaufen.

- [Brother HL-5140 LT Toner](#)
- [Brother TN-3060 Toner](#)