

Brother HL-5170 DNL Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Bitte befolgen Sie genau die folgende Anleitung um einen Brother HL-5170 DNL Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, sonst müssen Sie erneut von vorne starten.

1. Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie nun die Frontklappe des Brother HL-5170 DNL
3. Drücken sie nun den GO-Button und halten Sie diesen
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein
5. Den GO-Button gedrückt halten
6. Bis die 3 LEDs „Drum, Paper und Toner“ leuchten
7. Die Taste kurz loslassen bis die LEDs ausgehen
8. Sofort 2x schnell den GO-Button drücken
9. Die LEDs leuchten wieder
10. Schnell 6x die GO-Taste drücken
11. Die LED „Paper“ blinkt jetzt
12. Schließen Sie die Frontklappe des HL-5170 DNL

Damit ist der Toner Reset abgeschlossen. Das Zählwerk ist nun wieder zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5170 DNL Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-3060 Toner für Ihren Brother HL-5170 DNL Drucker kaufen.

- [Brother HL-5170 DNL Toner](#)
- [Brother TN-3060 Toner](#)