

Brother HL-5240 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um einen Brother HL-5240 Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Brother HL-5240 am Netzschalter ab
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers
3. Drücken und halten Sie die GO Taste
4. Schalten Sie den Drucker ein und halten die Taste weiter
5. Die GO Taste halten
6. Bis am Drucker die LEDs "Paper, Drum und Toner" leuchten
7. Die Taste kurz loslassen, damit die LEDs erlöschen
8. Schnell die GO Taste 2x schnell drücken
9. Die LEDs leuchten jetzt wieder
10. Sie haben nun 2 Möglichkeiten:
11. Für einen Standard Toner die Taste GO schnell 5x drücken
12. Für einen Jumbo Toner die Taste GO 6x schnell drücken
13. Nun blinkt die "Paper" LED.
14. Frontklappe nun wieder schließen

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-5240 abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5240 Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-3130 und TN-3170 Toner für Ihren Brother HL-5240 Drucker kaufen.

- [Brother HL-5240 Toner](#)
- [Brother TN-3130 Toner](#)
- [Brother TN-3170 Toner](#)