

Brother HL-5270 DN2LT Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Nachdem Sie einen Toner Wechsel mit einem TN-3130 oder TN-3170 an Ihrem Brother HL-5270 DN2LT vollzogen haben, müssen Sie einen Toner Reset manuell durchführen. Um den Brother HL-5270 DN2LT Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung genau.

1. Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Brother HL-5270 DN2LT
3. Halten Sie die Taste GO am Gerät gedrückt
4. Schalten Sie den Drucker ein
5. Halten Sie die Taste weiter
6. "Nutzer Modus" erscheint im Display
7. Lassen Sie die Taste GO los
8. Drücken Sie die Taste GO 2x nacheinander
9. Wählen Sie ihren Toner
10. Drücken Sie die Taste GO 5x für Standard Toner
11. Drücken Sie die Taste GO 6x für Jumbo Toner
12. Schließen Sie die Frontklappe wieder

Der Brother HL-5270 DN2LT Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5270 DN2LT Drucker bei FairToner

Bei FairToner können Sie die passenden Brother TN-3130 oder TN-3170 Toner für Ihren Brother HL-5270 DN2LT Drucker kaufen.

- [Brother HL-5270 DN2LT Toner](#)
- [Brother TN-3130 Toner](#)
- [Brother TN-3170 Toner](#)