

Brother HL-5300 Series Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um den Brother HL-5300 Series Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, gehen Sie dabei schnell vor, sonst müssen Sie erneut starten.

1. Schalten Sie Ihren HL-5300 Series Drucker am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie danach die Klappe an der Vorderseite
3. Drücken und halten Sie die GO Taste
4. Schalten Sie den Drucker ein
5. Halten Sie die GO Taste gedrückt, bis alle LEDs mit Ausnahme der Status-LED leuchten
6. Lassen Sie die GO Taste los
7. Dann drücken Sie die GO Taste sofort 2x schnell hintereinander
8. Je nach Ihrem Toner haben Sie 2 Möglichkeiten:
9. Drücken Sie sofort die GO Taste 5x schnell für Standard Toner
10. Drücken Sie sofort die GO Taste 6x schnell für Jumbo Toner
11. Sie können die Frontklappe wieder schließen

Der Brother HL-5300 Series Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5300 Series Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-3230 und TN-3280 Toner für Ihren Brother HL-5300 Series Drucker kaufen.

- [Brother HL-5300 Series Toner](#)
- [Brother TN-3230 Toner](#)
- [Brother TN-3280 Toner](#)