

Brother HL-5340 D Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother HL-5340 D Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Bitte gehen Sie dabei zügig vor, da Sie sonst in das Hauptmenü zurückfallen und erneut starten müssen.

1. Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Brother HL-5340 D
3. Schalten Sie den Drucker wieder ein
4. Halten Sie die Taste GO am Gerät gedrückt
5. Alle LEDs leuchten, nur die Status LED erlischt
6. Lassen Sie die Taste GO jetzt los
7. Drücken Sie nun die Taste GO 2x nacheinander
8. Wählen Sie nach Ihrem Toner aus den beiden Möglichkeiten
9. Drücken Sie die Taste GO 5x für Standard Toner
10. Drücken Sie die Taste GO 6x für Jumbo Toner
11. Schließen Sie die Frontklappe wieder

Der Brother HL-5340 D Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5340 D Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-3230 oder TN-3280 Toner für Ihren Brother HL-5340 D Drucker kaufen.

- [Brother HL-5340 D Toner](#)
- [Brother TN-3230 Toner](#)
- [Brother TN-3280 Toner](#)