

Brother HL-5340 DN2LT Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um einen Brother HL-5340 DN2LT Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Brother HL-5340 DN2LT
3. Schalten Sie den Drucker wieder ein
4. Halten Sie die Taste GO am Gerät gedrückt
5. Alle LEDs leuchten- nur die Status LED erlischt
6. Lassen Sie die Taste GO los
7. Drücken Sie die Taste GO 2x nacheinander
8. Wählen Sie Ihren Toner aus:
9. Drücken Sie die Taste GO 5x für Standard Toner
10. Drücken Sie die Taste GO 6x für Jumbo Toner
11. Schließen Sie die Frontklappe wieder

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-5340 DN2LT abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5340 DN2LT Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-3230 und TN-3280 Toner für Ihren Brother HL-5340 DN2LT Drucker kaufen.

- [Brother HL-5340 DN2LT Toner](#)
- [Brother TN-3230 Toner](#)
- [Brother TN-3280 Toner](#)