

## Brother HL-5340 DN2LT Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5340 DN2LT. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3200 Trommel oder kompatible Trommel. Um einen Brother HL-5340 DN2LT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die "Start" oder "Go" Taste
3. Die vier LEDs am Drucker leuchten auf
4. Jetzt die Taste wieder loslassen
5. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-5340 DN2LT Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-5340 DN2LT Drucker kaufen.

- [Brother HL-5340 DN2LT Trommel](#)
- [Brother DR-3200 Trommel](#)