

Brother HL-5340 DNL Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um einen Brother HL-5340 DNL Toner Reset durchzuführen. Dies ist meist nach einem Toner Wechsel nötig.

1. Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Brother HL-5340 DNL
3. Schalten Sie den Drucker wieder ein
4. Halten Sie die Taste GO am Gerät gedrückt, bis alle LEDs leuchten
5. Die Status LED erlischt nun
6. Lassen Sie die Taste GO jetzt los
7. Drücken Sie die Taste GO 2x nacheinander
8. Wählen Sie ihren Toner aus:
9. Drücken Sie die Taste GO 5x für Standard Toner
10. Drücken Sie die Taste GO 6x für Jumbo Toner
11. Schließen Sie die Frontklappe wieder

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-5340 DNL ist abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5340 DNL Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passenden Brother TN-3230 oder TN-3280 Toner für Ihren Brother HL-5340 DNL Drucker kaufen.

- [Brother HL-5340 DNL Toner](#)
- [Brother TN-3230 Toner](#)
- [Brother TN-3280 Toner](#)