

Brother HL-5350 DN Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother HL-5350 DN Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung genau. Um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, gehen Sie dabei bitte schnell vor.

1. Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Brother HL-5350 DN
3. Schalten Sie den Drucker bei gehaltener Taste ein
4. Halten Sie die Taste GO am Gerät gedrückt, bis alle LEDs leuchten
5. Die Status LED erlischt
6. Lassen Sie die Taste GO los
7. Drücken Sie die Taste GO 2x nacheinander
8. Wählen Sie nun Ihren Toner:
9. Drücken Sie die Taste GO 5x für Standard Toner
10. Drücken Sie die Taste GO 6x für Jumbo Toner
11. Schließen Sie die Frontklappe wieder

Der Brother HL-5350 DN Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5350 DN Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-3230 oder TN-3280 Toner für Ihren Brother HL-5350 DN Drucker kaufen.

- [Brother HL-5350 DN Toner](#)
- [Brother TN-3230 Toner](#)
- [Brother TN-3280 Toner](#)