

Brother HL-5370 DWT Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte die Anleitung um einen Brother HL-5370 DWT Toner Reset durchzuführen. Gehen Sie zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie das Gerät aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken und halten Sie die Taste GO
4. Schalten Sie den Drucker wieder ein
5. Die Taste weiter halten
6. Alle LEDs leuchten, die Status LED erlischt
7. Lassen Sie die Taste GO los
8. Drücken Sie die Taste GO 2x
9. Wählen Sie Ihren Toner:
10. Drücken Sie die Taste GO 5x für Standard Toner
11. Drücken Sie die Taste GO 6x für Jumbo Toner
12. Schließen Sie die Frontklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-5370 DWT abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5370 DWT Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-3230 oder TN-3280 Toner für Ihren Brother HL-5370 DWT Drucker kaufen.

- [Brother HL-5370 DWT Toner](#)
- [Brother TN-3230 Toner](#)
- [Brother TN-3280 Toner](#)