

## Brother HL-5380 DN Praxis Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5380 DN Praxis. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-3200 Trommel. Um einen Brother HL-5380 DN Praxis Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritt-für-Schritt Anleitung genau.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die "Start" bzw. die "Go" Taste
3. Warten Sie bis alle vier LEDs aufleuchten
4. Nun die Taste wieder loslassen
5. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-5380 DN Praxis Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-5380 DN Praxis Drucker kaufen.

- [Brother HL-5380 DN Praxis Trommel](#)
- [Brother DR-3200 Trommel](#)