

Brother HL-6050 DN Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother HL-6050 DN Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, sonst starten Sie erneut.

1. Schalten Sie den Brother HL-6050 DN ein
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten GO und + (Plus)
3. Das "RESET PARTS LIFE"-Menü erscheint
4. Wählen Sie mit den +/-Tasten DEVELOPER aus
5. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste SET

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-6050 DN ist abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-6050 DN Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) auch die passenden Brother TN-4100 Toner für Ihren Brother HL-6050 DN Drucker kaufen.

- [Brother HL-6050 DN Toner](#)
- [Brother TN-4100 Toner](#)