

Brother HL-662 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother HL-662 Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Bitte gehen Sie dabei zügig vor, damit Sie nicht in das Hauptmenü zurückfallen.

1. Den Brother HL-662 am Netzschalter ausschalten
2. Öffnen Sie jetzt die Frontklappe
3. Drücken und halten Sie nun die GO-Taste
4. Schalten Sie den Drucker wieder ein
5. Die Taste halten bis die 3 LEDs „Drum, Paper und Toner“ leuchten
6. GO-Taste kurz loslassen
7. Die LEDs gehen jetzt aus
8. Die GO-Taste 2x schnell drücken
9. Die LEDs leuchten wieder
10. Nun die Taste 6x schnell drücken
11. Die „Paper“ LED blinkt
12. Sie können die Frontklappe wieder schließen

Der Brother HL-662 Toner Reset ist nun durchgeführt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-662 Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie die passenden Brother TN-100 Toner für Ihren Brother HL-662 Drucker kaufen.

- [Brother HL-662 Toner](#)
- [Brother TN-100 Toner](#)