

## Brother HL-7050 NLDT Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Um einen Brother HL-7050 NLDT [Toner Reset](#) durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Bitte gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Brother HL-7050 NLDT ein
2. Drücken Sie Tasten GO und + gleichzeitig
3. Das RESET PARTS LIFE Menü startet
4. Wählen Sie DEVELOPER mit den +/- Tasten aus
5. Bestätigen Sie mit der SET-Taste

Der Brother HL-7050 NLDT Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-7050 NLDT Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch für Ihren Brother HL-7050 NLDT Drucker die passenden Brother TN-5500 Toner kaufen.

- [Brother HL-7050 NLDT Toner](#)
- [Brother TN-5500 Toner](#)