

## Brother HL-730 Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Befolgen Sie bitte genau die Anleitung um einen Brother HL-730 Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, gehen Sie bitte zügig vor.

1. Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie nun die Frontklappe des Brother HL-730
3. Drücken sie nun den GO-Button und halten Sie diesen
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein
5. Den GO-Button gedrückt halten
6. Bis die 3 LEDs „Drum, Paper und Toner“ leuchten
7. Die Taste kurz loslassen bis die LEDs ausgehen
8. Sofort 2x schnell den GO-Button drücken
9. Die LEDs leuchten wieder
10. Schnell 6x die GO-Taste drücken
11. Die LED „Paper“ blinkt jetzt
12. Schließen Sie die Frontklappe des HL-730

Damit ist der Toner Reset abgeschlossen. Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-730 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-200 Toner für Ihren Brother HL-730 Drucker kaufen.

- [Brother HL-730 Toner](#)
- [Brother TN-200 Toner](#)