

Brother HL-760 Series Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Ein Reset kann nach dem Toner Wechsel nötig sein. Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um einen Brother HL-760 Series Toner Reset durchzuführen. Gehen Sie schnell vor, um nicht in das Hauptmenü zurückzufallen.

1. Schalten Sie den Drucker am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken und halten Sie die GO-Taste
4. Schalten Sie den Drucker wieder ein- halten Sie die Taste weiter
5. Die Taste solange halten bis die 3 LEDs „Toner, Drum und Paper“ leuchten
6. Nun die Taste loslassen
7. Die 3 LEDs gehen aus
8. Sofort 2x die GO-Taste drücken
9. Die LEDs leuchten wieder
10. Nun 6x schnell hintereinander die GO-Taste drücken
11. Die „Paper“ LED blinkt nun
12. Die Frontklappe wieder schließen

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-760 Series ist abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-760 Series Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-200 Toner für Ihren Brother HL-760 Series Drucker kaufen.

- [Brother HL-760 Series Toner](#)
- [Brother TN-200 Toner](#)