

Brother HL-760 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Toner Reset beim Brother HL-760 durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Bitte gehen Sie dabei schnell vor, damit Sie nicht in das Hauptmenü zurückfallen.

1. Den Brother HL-760 am Netzschalter ausschalten
2. Öffnen Sie jetzt die Frontklappe
3. Drücken und halten Sie nun die GO-Taste
4. Schalten Sie den Drucker wieder ein
5. Die Taste halten bis die 3 LEDs „Drum, Paper und Toner“ leuchten
6. GO-Taste kurz loslassen
7. Die LEDs gehen jetzt aus
8. Die GO-Taste 2x schnell drücken
9. Die LEDs leuchten wieder
10. Nun die Taste 6x schnell drücken
11. Die „Paper“ LED blinkt
12. Sie können die Frontklappe wieder schließen

Der Brother HL-760 Toner Reset ist nun durchgeführt. Sie können normal weiterdrucken.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-760 Drucker bei FairToner

Natürlich können Sie bei [FairToner](#) auch den passenden Brother TN-200 Toner für Ihren Brother HL-760 Drucker kaufen.

- [Brother HL-760 Toner](#)
- [Brother TN-200 Toner](#)