

Brother MFC-3550 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-3550 Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist manchmal nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken Sie die STORNO Taste
3. Das Display zeigt "Trommel ersetzt?"
4. Ignorieren Sie die Meldung und gehen Sie zum nächsten Schritt
5. Drücken Sie auf dem Tastenfeld schnell 1x die Sterntaste und 2x die Null
6. Das Gerät meldet "ausgeführt"
7. Schließen Sie die Klappe wieder

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-3550 Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) auch die passenden Brother TN-200 Toner für Ihren Brother MFC-3550 Drucker kaufen.

- [Brother MFC-3550 Toner](#)
- [Brother TN-200 Toner](#)