

Brother MFC-4550 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-4550 Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau. Dies ist manchmal nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers
2. Drücken Sie die STORNO Taste
3. Die Meldung "Trommel ersetzt?" erscheint
4. Ignorieren Sie diese
5. Drücken Sie 1x die Sterntaste und 2x die Null
6. Das Display zeigt "ausgeführt"
7. Schließen Sie die Frontklappe

Der Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-4550 Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie die passenden Brother TN-200 Toner für Ihren Brother MFC-4550 Drucker kaufen.

- [Brother MFC-4550 Toner](#)
- [Brother TN-200 Toner](#)