

## Brother MFC-4800 J Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Um einen Brother MFC-4800 J Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken Sie die STORNO Taste
3. Im Display erscheint "Trommel ersetzt?"
4. Ignorieren Sie dies
5. Drücken Sie 1x die Sterntaste \* und 2x mal die Null
6. Das Display zeigt die Meldung "ausgeführt"
7. Schließen Sie die Klappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

### Verbrauchsmaterial für Brother MFC-4800 J Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-8000 Toner für Ihren Brother MFC-4800 J Drucker kaufen.

- [Brother MFC-4800 J Toner](#)
- [Brother TN-8000 Toner](#)