

## Brother MFC-6650 J Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung genau um einen Brother MFC-6650 J Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken Sie die Taste STORNO
3. Im Display wird "Trommel ersetzt?" angezeigt
4. Ignorieren Sie dies
5. Drücken Sie 1x die Sterntaste und 2x die Null
6. Im Display steht "ausgeführt"
7. Schließen Sie die Frontklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

## Verbrauchsmaterial für Brother MFC-6650 J Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-200 Toner für Ihren Brother MFC-6650 J Drucker kaufen.

- [Brother MFC-6650 J Toner](#)
- [Brother TN-200 Toner](#)