

## Brother MFC-8220 Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um einen Brother MFC-8220 Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein und öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken Sie die Taste STORNO
3. Drücken Sie sofort die Taste STERN "\*"
4. Drücken Sie die 0 (Null) 2x
5. Schließen Sie die Frontklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset ist abgeschlossen.

### Verbrauchsmaterial für Brother MFC-8220 Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-3060 Toner für Ihren Brother MFC-8220 Drucker kaufen.

- [Brother MFC-8220 Toner](#)
- [Brother TN-3060 Toner](#)