

Brother MFC-8240 LT Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um einen Brother MFC-8240 LT Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie 1x die Taste STORNO
4. Dann 1x die Sterntaste und 2x die Null
5. Schließen Sie die Frontklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-8240 LT Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-3060 Toner für Ihren Brother MFC-8240 LT Drucker kaufen.

- [Brother MFC-8240 LT Toner](#)
- [Brother TN-3060 Toner](#)