

Brother MFC-8370 DN Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-8370 DN Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte genau die Anleitung. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste STORNO 1x
4. Ignorieren Sie die Meldung
5. Drücken Sie die Sterntaste "*" und 2x die 0 (Null)
6. Schließen Sie die Frontklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset ist auch schon abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-8370 DN Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-3230 oder TN-3280 Toner für Ihren Brother MFC-8370 DN Drucker kaufen.

- [Brother MFC-8370 DN Toner](#)
- [Brother TN-3230 Toner](#)
- [Brother TN-3280 Toner](#)