

Brother MFC-8460 N Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung genau um den Brother MFC-8460 N Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Sollten Sie doch ins Hauptmenü kommen, starten Sie einfach erneut.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste STORNO 1x
4. Es erscheint "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN
5. Ignorieren Sie die Meldung
6. Drücken Sie 1x die STERN-Taste "*" und 2x die 0 (Null)
7. Schließen Sie die Frontklappe

Der Brother Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-8460 N Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-3130 oder TN-3170 Toner für Ihren Brother MFC-8460 N Drucker kaufen.

- [Brother MFC-8460 N Toner](#)
- [Brother TN-3130 Toner](#)
- [Brother TN-3170 Toner](#)