

Brother MFC-9180 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um einen Brother MFC-9180 Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, damit Sie nicht zurück in das Hauptmenü fallen.

1. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers
2. Drücken Sie die STORNO Taste
3. Im Display erscheint "Trommel ersetzt?"
4. Ignorieren Sie diese
5. Drücken Sie 1x die Sterntaste und 2x mal die Null
6. Im Display erscheint "ausgeführt"
7. Schließen Sie die Klappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9180 Drucker bei FairToner

Die passenden Brother TN-8000 Toner für Ihren Brother MFC-9180 Drucker können Sie hier bei [FairToner](#) kaufen.

- [Brother MFC-9180 Toner](#)
- [Brother TN-8000 Toner](#)