

Brother MFC-9750 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um einen Brother MFC-9750 Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein.
2. Öffnen Sie die vordere Geräteklappe
3. Das Display zeigt "Trommel ersetzt?"
4. Ignorieren Sie dies
5. Drücken Sie direkt nacheinander 1x die Sterntaste und 2x die Null
6. Der Drucker meldet "ausgeführt"
7. Schließen Sie die Frontklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9750 Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-6300 und TN-6600 Toner für Ihren Brother MFC-9750 Drucker kaufen.

- [Brother MFC-9750 Toner](#)
- [Brother TN-6300 Toner](#)
- [Brother TN-6600 Toner](#)