

Brother MFC-9800 J Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-9800 J Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte genau die Anleitung. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die STORNO Taste 1x
4. Der Drucker meldet "Trommel ersetzt?"
5. Ignorieren Sie dies
6. Drücken Sie 1x die Sterntaste "*" und 2x die Taste "0" (Null)
7. Der Drucker meldet "ausgeführt"
8. Schließen Sie die Frontklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother ist abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9800 J Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-6300 oder TN-6600 Toner für Ihren Brother MFC-9800 J Drucker kaufen.

- [Brother MFC-9800 J Toner](#)
- [Brother TN-6300 Toner](#)
- [Brother TN-6600 Toner](#)