

Brother MFC-L-9570 CDWT Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-L-9570 CDWT Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist oft nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie jetzt die vordere Abdeckung
3. Drücken Sie die Tasten „Zurück“ und „X“ zuerst gleichzeitig, dann zügig die Taste „Zurück“
4. Wenn die Tastenkombination in der richtigen Geschwindigkeit gedrückt wurde, erscheint das Reset Menü, ansonsten einfach nochmal versuchen
5. Im Reset Menü einfach die Tonerkartusche auswählen welche ausgetauscht wurde
6. Bestätigen Sie die Auswahl

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-L-9570 CDWT Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) auch die passenden Brother TN-910BK, TN-910C, TN-910M oder TN-910Y Toner für Ihren Brother MFC-L-9570 CDWT Drucker kaufen.

- [Brother MFC-L-9570 CDWT Toner](#)
- [Brother TN-910BK Toner](#)
- [Brother TN-910C Toner](#)
- [Brother TN-910M Toner](#)
- [Brother TN-910Y Toner](#)