

Brother MFC-P-2000 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-P-2000 Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte genau die Anleitung. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken Sie die STORNO Taste
3. Der Drucker meldet "Trommel ersetzt?"
4. Ignorieren Sie dies
5. Drücken Sie 1x die Sterntaste und 2x die Null
6. Der Drucker meldet "ausgeführt"
7. Schließen Sie die Frontklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-P-2000 Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-300 Toner für Ihren Brother MFC-P-2000 Drucker kaufen.

- [Brother MFC-P-2000 Toner](#)
- [Brother TN-300 Toner](#)